

Transfer Utility LE

Programvareveiledning



Innledning



Feilsøking



Innhold

Prøv Transfer Utility LE



Importere til datamaskinen



Eksportere musikkfiler



Innledning

Dette kan du gjøre med Transfer Utility LE 4
 Komme i gang 5
 Om denne veiledningen.....5
 Forholdsregler6
 Systemkrav7
 Brukbare videoer8
 Installere9
 Koble til videokamera/SD-minnekort.....15
 Starte Transfer Utility LE16
 Koble fra videokameraet17
 Avinstallere.....18

Prøv Transfer Utility LE

Importere videofiler til datamaskinen21
 Eksportere musikkfiler for avspilling på videokameraet sammen
 med videofiler23


Feilsøking

Vanlige spørsmål.....27
 Forespørsler.....31
 Lisens32

Innledning






Dette kan du gjøre med Transfer Utility LE.....	4
Komme i gang	5
Om denne veiledningen.....	5
Forholdsregler	6
Systemkrav	7
Brukbare videoer	8
Installere	9
Koble til videokamera/SD-minnekort.....	15
Starte Transfer Utility LE	16
Koble fra videokameraet	17
Avinstallere	18

Med Transfer Utility LE kan du importere videoer som er spilt inn med videokameraet til datamaskinen og eksportere musikkfiler til et SD-minnekort og spille de av på videokameraet.




■ Slik bruker du denne veiledningen

- Denne veiledningen beskriver ikke grunnleggende funksjoner i operativsystemet Windows/Mac. Menyvalg og vindusfunksjoner er basert på generelle betjeningsprosedyrer i operativsystemet Windows/Mac.
- I denne veiledningen kalles både Windows- og Mac-datamaskiner for «datamaskin» med mindre noe annet er angitt.
- I denne veiledningen kalles både SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort for «SD-minnekort» med mindre noe annet er angitt.
- Det er ikke tillatt å kopiere innholdet i denne veiledningen, verken helt eller delvis, uten forhåndsgodkjenning.
- Innholdet i denne veiledningen kan endres uten varsel.
- Kontakt vårt brukerstøttesenter hvis du har spørsmål.
- Illustrasjonene i denne veiledningen viser skjermbilder fra programmet mens det var under utvikling. De kan være annerledes enn i det faktiske programmet.
- Betydningen av symbolene som brukes i denne veiledningen.

Symbol	Betyr
	Klikk på dette symbolet for å gå til første side.
	Klikk på dette symbolet for å gå til innholdssiden.
	Dette symbolet viser en viktig merknad angående bruken.
	Dette symbolet viser et nyttig tips angående bruken.
	Dette symbolet viser en referanseside som er forbundet med emnet.

■ Varemerker

- Transfer Utility LE™ er et varemerke for PIXELA CORPORATION.
- Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
- Det offisielle navnet på Windows er Microsoft® Windows® Operating System.
- Mac og OS X er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og i andre land.
- Adobe og Adobe Reader er et registrert varemerke eller et varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og i andre land.
- Produsert etter lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Copyright 1993–1998 Dolby Laboratories. Med enerett.

- "AVCHD"- og "AVCHD"-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- Firmanavnene og merkenavnene det refereres til i denne veiledningen, er selv varemerker, registrerte varemerker og produkter som tilhører de respektive firmaene.
- ®- og TM-merkene har blitt utelatt på noen sider i denne veiledningen.



Forholdsregler

■ Merknader angående bruk

- Hvis innspilt eller redigert innhold inneholder kopibeskyttet materiale som er opprettet av andre, er det ikke tillatt å bruke det uten å varsle rettighetshaver, med unntak av ved personlig bruk.
- Bruk en vekselstrømadapter som strømkilde til en bærbar datamaskin.
- Bruk vekselstrømadapteren som strømkilde til videokameraet.
- Koble sammen videokameraet og datamaskinen direkte ved bruk av en USB-kabel. Riktig funksjonalitet garanteres ikke ved bruk av USB-hub.
- Bytt ikke brukerkonto eller la datamaskinen gå i søvnmodus, hvilemodus eller ventemodus når videokameraet er tilkoblet og/eller Transfer Utility LE kjører. Deaktiver i strømalternativer på forhånd hvis datamaskinen er satt til å gå inn i strømsparingsmodus automatisk etter en viss tidsperiode.

■ Bruksbegrensninger

- Unicode støttes ikke i Transfer Utility LE. (Kun Windows)
- Selv om videoopptak har et format som støttes, avhenger det av opptaksmetoden om du kan bruke dem.
- Du kan ikke bruke Transfer Utility LE hvis du har to eller flere videokameraer koblet til datamaskinen.
- Du kan ikke velge noen av følgende steder som lagringssted for import av filer fra videokameraet: systemmapper, Windows-mapper, mapper uten tilgangsrettigheter, optiske stasjoner, nettverkstasjoner, flyttbare medier (som floppydisk, SD- og CF-minnekort), og rotmapper som C:\.
- Må lagringsstedet under innstillinger være mindre 150 bytes, inklusiv mappebanen. (Kun Windows)
- Du finner de nyeste opplysningene om funksjonsbegrensninger på følgende webområde:
<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>



Systemkrav

Krav	Windows		Mac
Operativsystemutgaver (Norske)	Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise * Kompatibel med 32-bit og 64-bit. * XP-modus støttes ikke. * SP1 må være installert. * Når et videokamera som støtter PTP-tilkobling brukes, er Windows Media Feature Pack nødvendig for europeisk og koreansk versjon av Windows. (Last ned fra Microsoft sine kundestøttesider og fullfør installasjonen)	Windows 8 / Windows 8.1 Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Enterprise * Kompatibel med 32-bit og 64-bit. * Kun tilgjengelig i modus for stasjonær datamaskin.	OS X v10.8 OS X v10.9 OS X v10.10
Proseszor	Intel Core eller nyere		Intel prosessor
Arbeidsminne	1 GB eller mer (32-bit) / 2 GB eller mer (64-bit)		2 GB eller mer
Ledig plass på harddisken til å installere programvare	20 MB eller mer		
Skjerm	1024x768 piksler eller høyere		
Annet	<ul style="list-style-type: none"> ● Standard USB 2.0-port ● En kortleser/skriver som støtter SD-/SDHC-/SDXC-minnekort ● Adobe Reader (for å åpne programvareveiledningen – dette dokumentet – i Windows) 		

* En av operativsystemutgavene over må være forhåndsinstallert.

* Bruk på spesialbygde datamaskiner støttes ikke.

* For å installere og bruke denne programvaren, må du ha autorisasjon som administrator.



Brukbare videoer

■ Støttede filer

Transfer Utility LE kan håndtere følgende videoer:

- Videofiler som er tatt opp med filmkameraer fra CANON som støttes av Transfer Utility LE
- Musikkfiler (må tilfredsstille kravene i s.24)


■ Format som støttes

Punkt	Les	Eksporter
Standard	AVCHD	WAV
Filformat	H.264/AVCHD (.mts, .m2ts) WAVE (.wav, .wave) * For musikkfiler skal du bruke en fil som varer i mer enn ett halvt sekund og med en lydkvantiseringsbitrate på 16.	Eksport av musikkfiler: WAVE (.wav, .wave) filer i lineær PCM * Musikkfiler som skal eksporteres, må oppfylle betingelsene på s.24 .


Installere

Installere Transfer Utility LE på datamaskinen.


Windows



- 1** Høyreklikk på den nedlastede zip-filen og velg [Pakk ut alle...].
- 2** Utfør utpakkingen etter å ha spesifisert plasseringen i vinduet som vises.
- 3** Dobbeltklikk på [setup.exe] i utpakkingsmappen.
- 4** Klikk på [Ja] i vinduet «Brukerkontroll».
➔ Installeringskjernbildet vises.
- 5** Velg språk.
- 6** Klikk på [Neste].



- 7** Klikk på [Neste].




8 Godta lisensavtalen.

9 Klikk på [Jeg aksepterer vilkårene i lisensavtalen] hvis du er enig.


* Du er muligens ikke i stand til å bruke denne programvaren, med mindre du godtar avtalen.

10 Klikk på [Neste].




11 Klikk på [Neste].

For å endre installeringssted klikker du på [Endre...] og velger sted.



12 Klikk på [Installer].



13 Klikk på [Fullfør].

➔ Installeringen av Transfer Utility LE er fullført. Programvareveiledningen (dette dokumentet) er også lagt inn, og tilhørende snarvei er lagt på skrivebordet.



Transfer Utility LE (programvare)



Transfer Utility LE programvareveiledning




Transfer Utility LEs hjemmeside



PIXELA produktregistrering

Mac




1 Dobbeltklikk på den nedlastede dmg-filen.

2 Dobbeltklikk på  [Transfer Utility LE.pkg].

➔ Installeringsskjermbildet vises.


3 Klikk på [Fortsett].



4 Velg språk.


5 Godta lisensavtalen.

6 Klikk på [Fortsett].




7 Klikk på [Enig].

* Du kan ikke bruke denne programvaren med mindre du godtar avtalen.




8 Klikk på [Installer].



9 Oppgi passordet og klikk på [Installer Programvare].

➔ Installasjonen starter.



10 Klikk på [Lukk].

➔ Installeringen av Transfer Utility LE er fullført. Et snarveisikon er lagt på Dock.

* Selv om skjermen vil bli blank når ikonet legges på Dock, vil det ikke påvirke installasjonen.





Koble til videokamera/SD-minnekort

Videokamera

Du finner flere opplysninger om bruken av videokameraet, i brukerhåndboken til videokameraet.

1 Koble videokameraet til et strømuttak ved bruk av vekselstrømadapteren.

2 Skru på videokameraet og sett det i AVCHD-filmavspillingsmodus.

* Du kan ikke importere videofiler i avspillingsmodus for MP4-film/stillbilde.

3 Koble sammen videokameraet og datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med videokameraet.

Koble direkte til datamaskinen. Riktig funksjonalitet garanteres ikke ved bruk av USB-hub.

4 Velg [Alle (kun for PC)] i videokameraets LCD-skjerm.

* Dette trinnet er ikke nødvendig på alle videokameraer.

➔ Start Transfer Utility LE. Se s.16 for startveiledning.



SD-minnekort

1 Koble en kortleser/-skriver til datamaskinen.

Bruk en kortleser/-skriver som støtter SD-/SDHC-/SDXC-minnekort.

* Se brukermanualen til kortleseren/-skriveren for hvordan den kobles til.

2 Sett SD-minnekortet inn i kortleseren/-skriveren.



Starte Transfer Utility LE

Du kan starte Transfer Utility LE på følgende måter.

* Du kan ikke bruke funksjonene i Transfer Utility LE når videokameraet eller enheten det importeres fra ikke er tilkoblet. Se s.15 for informasjon om å koble til videokameraet.

Windows

■ Starte fra snarveissymbolet.

Dobbeltklikk på snarveissymbolet på skrivebordet.



■ Starte fra Start-menyen. (Windows 7)

Velg Start-menyen-[Alle programmer]-[PIXELA]-[Transfer Utility LE]-[Transfer Utility LE].

■ Søk og start. (Windows 8 / Windows 8.1)

Søk etter "Transfer Utility LE" fra [Søk] Charm i Startskjermen, dobbeltklikk så [Transfer Utility LE].

Mac

■ Start med snarveisikonet på Dock.

Klikk på ikonet på Dock.



■ Start fra mappen [Programmer].

Dobbeltklikk på [Transfer Utility LE] i mappen [Programmer].



Koble fra videokameraet

Windows

1 Klikk på  i oppgavefeltet.

- * Hvis du ikke finner ikonet, klikk på  for å vise ikonet.
- * Lukk alle dialogbokser og innstillingsskjærmbilder før du klikker på ikonet.

2 Velg [Løs ut CANON(X:)].

- * Hvilken bokstav som vises for «(X:)» varierer, avhengig av datamaskinen.
- * Hvis to eller flere «CANON(X:)» vises, gjør det samme for hver «CANON(X:)» som vises.


3 Koble fra USB-kabelen.

 Når du bruker et videokamera som støtter PTP-tilkobling

er operasjonen til venstre ikke nødvendig. Koble fra USB-kabelen direkte.

Mac

1 Koble fra USB-kabelen.

 Ved frakobling av videokameraet ...

Hvis videokameraet kobles fra datamaskinen når Transfer Utility LE brukes, kan videofiler i videokameraet bli skadet. Følg alltid instruksjonene nedenfor når du skal koble videokameraet fra datamaskinen.



Avinstallere

Fjerne Transfer Utility LE fra datamaskinen. Avslutt Transfer Utility LE før du avinstallerer det.

Windows

Du må ha autorisasjon som administrator for å kunne avinstallere programmet.

■ Windows 7

1. Klikk på Start-menyen.
2. Klikk på [Kontrollpanel].
3. Klikk på [Avinstaller et program].
4. Velg [Transfer Utility LE] og klikk på [Avinstaller].
5. Klikk på [Ja].
6. Klikk på [OK].
7. Klikk på [Fullfør].
8. Slett om nødvendig alle administrasjonsfiler (se til høyre).

■ Windows 8 / Windows 8.1

1. Klikk på [Innstillinger] Charm på skrivebordet.
2. Klikk på [Kontrollpanel].
3. Klikk [Avinstaller et program].
 - * Hvis du ikke finner det, velg [Store ikoner] eller [Små ikoner] i «Vis etter»-menyen og klikk på [Programmer og funksjoner].
4. Velg [Transfer Utility LE] og klikk [Avinstaller].
5. Klikk [Ja].
6. Klikk [OK].
7. Klikk [Fullfør].
8. Slett om nødvendig alle administrasjonsfiler (se til høyre).

❗ Slette filene som ble brukt i Transfer Utility LE

Slett også administrasjonsfiler etter avinstallasjonsprosedyren i venstre kolonne.

Hva er administrasjonsfiler?

Disse filene kjører programvarefunksjoner, som å se etter ulikheter i filer som skal importeres og opprette lister for å overføre musikkfiler.

Slett mappen [Transfer Utility LE] som ligger under:

C:\Brukere\brukerkontonavn\Mine dokumenter

Slik åpner du lagringsstedet s.29

Hvis du vil slette importerte video- og musikkfiler kan du slette dem fra den opprinnelige filplasseringen:



Plassering for videofiler s.22

Plassering for musikkfiler s.24



Mac

Du må ha autorisasjon som administrator for å kunne avinstallere programmet.

- 1 Slett  ikonet på Dock.
- 2 Slett  [Transfer Utility LE] i mappen [Programmer].
- 3 Slett filene brukt i Transfer Utility LE.

Slett filene på følgende steder:

Brukere/brukernavn/Bibliotek/References

● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

/private/var/db/receipts

● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.bom

● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

* «brukernavn» varierer avhengig av pålogget bruker.




Hvis du ikke finner mappene [Bibliotek] og/eller [private] ...

1. Velg [Gå til mappe...] i Finder-menyen [Gå].
2. Skriv inn følgende tekst og klikk på [Gå].

Mappen [Bibliotek]: ~/Bibliotek/Preferences

Mappen [private]: /private/var/db/receipts

Hvis du vil slette importerte video- og musikkfiler kan du slette dem fra den opprinnelige filplasseringen:

-  Slik åpner du lagringsstedet s.30
-  Plassering for videofiler s.22
-  Plassering for musikkfiler s.24


- 4 Start Mac på nytt.



Prøv Transfer Utility LE

Importere videofiler til datamaskinen	21
Eksportere musikkfiler for avspilling på videokameraet sammen med videofiler	23

Importere videofiler fra videokameraet til datamaskinen.



1 Koble videokameraet eller enheten det skal importeres fra, til datamaskinen.


Se på s.15 hvordan du skal koble til.

2 Start Transfer Utility LE.

Se s.16 for startveiledning.





➡ Startskjermbildet (venstre skjermbilde) vises.


3 Klikk på [Videofilimport].



4 Velg minnet som inneholder videofilene du vil importere.

* Ikonene vil variere etter enheten som er tilkoblet.

Symbol	Innhold
	Videokameraets integrerte minne.
	SD-minnekortet i videokameraet.
	Både det integrerte minnet og SD-minnekortet i videokameraet.
	En kortleser og -skriver eller en annen enhet



5 Velge metode for importering.

Metode	Funksjon
Importere videofiler som ikke er lagret på datamaskinen	Importerer filene som ennå ikke er importert til datamaskinen.
Importer alle videoer	Importerer alle videoene fra det valgte minnet.
Importer video- og musikkfiler ved å velge fra listen	Importerer videofiler i listen som du opprettet i videokameraet og musikkfiler. Gruppene med hake vil importeres.


6 Klikk på [OK].

➔ Importeringen starter.

* Importeringen kan ta tid hvis det er et stort antall filer.

Importerte videofiler lagres på følgende sted (ved standard):

Windows
C:\Brukere\ (brukerkontonavn)\Mine videoer\Transfer Utility LE * Filer blir lagret i «Mine dokumenter» hvis «Mine videoer» ikke finnes.
Mac
Brukere/brukernavn/Filmer/Transfer Utility LE/ * Filer blir lagret i «Dokumenter» hvis «Filmer» ikke finnes. * «brukernavn» varierer avhengig av pålogget bruker.

 Vanlige spørsmål om importering s.28

 Slik åpner du lagringsstedet (Windows) s.29

 Slik åpner du lagringsstedet (Mac) s.30

 Endre lagringssted for filer s.28



Du kan eksportere musikkfiler til medier som for eksempel et SD-minnekort, og spille dem av på videokameraet sammen med videofiler.



1 Koble til enheten det skal eksporteres til.

Når du eksporterer til et SD-minnekort ved å koble til en kortleser/skriver ...


- Forsikre deg om at kortet ikke er skrivebeskyttet.

Når du eksporterer til et innebygget minne eller SD-minnekort ved å koble til videokameraet ...

- Bruk alltid vekselstrømadapteren som strømkilde til videokameraet. Forsikre deg om at USB-kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
 - Forsikre deg om at kortet ikke er skrivebeskyttet.
- * Du kan ikke eksportere filer, avhengig av videokameraets modell.

2 Klikk på [Musikkfileksport].

3 Klikk på [Legg til].



4 Velge musikkfiler.

- Du kan legge til opptil 10 filer.
- Du kan eksportere filer som oppfyller følgende betingelser:

Punkt	Betingelser
Filformat	WAVE (.wav, .wave) filer i lineær PCM
Filstørrelse	Windows: Mindre enn 1 GB Mac: Mindre enn 100 MB
Kanaler	2ch
Kvantiseringsbitfrekvens	16-bits
Samplingfrekvens	48 kHz eller 44,1 kHz


5 Klikk på [Åpne].

- ➔ Kopier av de valgte filene legges i følgende mappe og legges til i musikklisten.

Windows
C:\Brukere\ (brukerkontonavn)\Min musikk\Transfer Utility LE * Filer blir lagret i «Mine dokumenter» hvis «Min musikk» ikke finnes.
Mac
Brukere/brukernavn/Musikk/Transfer Utility LE/ * Filer blir lagret i «Dokumenter» hvis «Musikk» ikke finnes. * «brukernavn» varierer avhengig av pålogget bruker.

 Slik åpner du lagringsstedet (Windows) s.29

 Slik åpner du lagringsstedet (Mac) s.30





6 Velg mål for eksportering.


! Når linjen [Beregnet kapasitet] blir rød...

Verdien på kapasitetslinjen blir rød når den samlede størrelsen på filene som skal eksporteres, overstiger kapasiteten på det valgte målet. Reduser den samlede filstørrelsen i musikklisten. Velg filer og klikk på [Slett].

7 Klikk på [Oppdater].

➔ En bekreftelsesmelding vises.

8 Les meldingen og klikk på [OK].



➔ All musikk på målet erstattes med musikkfilene i musikklisten.

- * Under eksportering av filer må du ikke slå av enheten som du eksporterer til. Hvis enheten slås av, er det ikke sikkert at filene eksporteres fullstendig, og de kan bli ødelagt (ikke avspillbare).
- * Selv om du skrivebeskytter musikkfilene eksportert til videokameraet eller SD-minnekortet, vil disse filene bli overskrevet eller slettet når musikkfilene eksporteres med Transfer Utility LE.

✓ Slette musikkfilene på lagringsstedet

Klikk på [Oppdater] mens det ikke er noen musikkfiler i musikklisten. Musikkfilene på lagringsstedet slettes.



Feilsøking

Vanlige spørsmål.....	27
Forespørsler.....	31
Lisens	32

■ Installering/oppstart

? Jeg får ikke installert Transfer Utility LE.

Transfer Utility LE kan installeres på en datamaskin som oppfyller systemkravene på s.7.

? En melding om programkompatibilitet vises. (Windows)

Denne meldingen vises hvis du bruker Windows 7 og avbryter installeringen halvveis. Klikk på [Avbryt] når denne meldingen vises.

? Installasjon av Transfer Utility LE er ikke mulig etter å ha valgt «Installer på nytt med anbefalte innstillinger» i vinduet «Program Compatibility Assistant». (Windows)

Installasjonen kan ikke utføres på grunn av et kompatibilitetsproblem i operativsystemet. Utfør følgende prosedyre:

1. Høyreklikk på [setup.exe] på installasjonsmediet.
2. Velg [Egenskaper].
3. Klikk på fanen [Kompatibilitet].
4. Fjern avmerkingen for «Kjør dette programmet i kompatibilitetsmodus for:».
* Hvis dette valget er deaktivert, klikk på knappen [Endre innstillinger for alle brukere] og fjern avmerkingen for «Kjør dette programmet i kompatibilitetsmodus for:» på forhånd.
5. Installer Transfer Utility LE på nytt.

? Jeg får ikke startet Transfer Utility LE.

Du må ha autorisasjon som administrator for å kunne bruke Transfer Utility LE.

? Transfer Utility LE 3 virker ikke som det skal.

Avslutt Transfer Utility LE, og start datamaskinen på nytt.

? Datamaskinen gjenkjenner ikke videokameraet.

Undersøk følgende:

- Har du slått på videokameraet?
- Får videokameraet strøm fra vekselstrømadapteren?
- Er USB-kabelen riktig koblet til datamaskinen?
- Er videokameraet satt i AVCHD-filmavspillingsmodus?

Følg denne fremgangsmåten hvis videokameraet fortsatt ikke gjenkjennes.

- Koble til en annen USB-port på datamaskinen.
- Koble fra USB-kabelen, start datamaskinen på nytt og koble videokameraet til datamaskinen på nytt, i henhold til riktig fremgangsmåte.
- Koble fra alle andre USB-enheter enn videokameraet, som tastatur og mus.
- Hvis videokameraet er koblet til via en USB-hub, kobler du det direkte til datamaskinen.
- Hvis programvare kjører i bakgrunnen, må denne avsluttes, og videokameraet må kobles til på nytt.



■ Import

? Jeg ønsker å endre lagringssted for importerte filer.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre lagringssted:

1. Klikk på [Videofillimport] på startskjermbildet.
2. Windows: Klikk på [Innstillinger...] i menyen [Innstillinger].
Mac: Klikk på [Innstillinger...] i menyen [Transfer Utility LE].
3. Klikk på [Bla gjennom...] og angi lagringssted.

? Importeringen stopper halvveis.

Forsøk en annen USB-port på datamaskinen. Har du stasjonær datamaskin, kan du forsøke USB-porten på baksiden.

? Det tar lang tid å importere videoer fra videokameraet til datamaskinen.

- Det tar lang tid å importere mange filer i en omgang eller å importere en stor videofil. Lukk alle andre vinduer enn Transfer Utility LE når du importerer.
- Behandlingshastigheten kan variere avhengig av datamaskinens konfigurasjon, for eksempel prosessorhastighet og minnekapasitet, eller av videoinnholdet.
- Hvis programvare kjører i bakgrunnen, må denne avsluttes før du importerer.
- Forsøk en annen USB-port på datamaskinen. Har du stasjonær datamaskin, kan du forsøke USB-porten på baksiden.



■ Annet

? Jeg får ikke avsluttet Transfer Utility LE.

Lukk alle dialogbokser og innstillingsskjermbilder før du avslutter.

? Filtyper vises ikke. (Windows)

Følg denne fremgangsmåten for å vise filtyper (filetternavn).

[Windows 7]

1. Åpne en hvilken som helst mappe.
2. Klikk på [Ordne] - [Mappe- og søkealternativer] - [Vis]-kategorien.
3. Fjern avmerkingen for [Skjul filetternavn for kjente filtyper].

[Windows 8 / Windows 8.1]

1. Åpne hvilken som helst mappe på skrivebordet.
2. Kryss av på [Filtyper] i [Vis]-menyen.

? Hvordan åpner jeg målet som begynner med "C:\" ? (Windows)

"C:\" står for C-stasjonen på datamaskinen. Åpne vinduet for C-stasjonen og klikk på mappene i det.

Hvis du for eksempel vil åpne følgende mål i Windows 7, følger du fremgangsmåten nedenfor:

C:\Brukere\(brukerkontonavn)\Mine videoer\Transfer Utility LE

1. Klikk på [Start].

* [Start]-menyen er knappen nederst til venstre i skjermbildet. Det er den som brukes når du blant annet skal slå av datamaskinen.

* Når du bruker Windows 8 / Windows 8.1, hold nede Windows-logotasten og trykk på [E]-tasten på tastaturet, start så fra trinn 3.

2. Klikk på [Datamaskin].

3. Dobbeltklikk på [Lokal disk (C:)].

4. Dobbeltklikk på mappen [Brukere].

5. Dobbeltklikk på mappen for din brukerkonto.

* Vanligvis er brukerkontoen navnet som vises øverst i vinduet som vises når du klikker på [Start].

* Hvis videofilene ble importert av en annen bruker, velger du brukerkontomappen som importerte filene.

6. Dobbeltklikk på mappen [Mine videoer].

7. Dobbeltklikk på mappen [Transfer Utility LE].



? Hvor er mappen «Brukere»? (Mac)

Mappen «Brukere» er på Mac-ens harddisk.

For eksempel, hvis du åpner følgende lagringssted, følg prosedyrene under:

Brukere/brukernavn/Dokumenter/Transfer Utility LE/

* «brukernavn» varierer avhengig av pålogget bruker.

1. Klikk på menyen [Gå] i Finder.
2. Klikk på [Hjem].
 - * Mappen til brukeren som er pålogget vises.
3. Dobbeltklikk på mappen [Documents].
4. Dobbeltklikk på mappen [Transfer Utility LE].



Ta kontakt på følgende numre hvis du har spørsmål om Transfer Utility LE.

PIXELA CORPORATION brukerstøttesenter

■ USA og Canada

+1-800-458-4029 (avgiftsfritt)

Språk: Engelsk

■ Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania)

+800-1532-4865 (avgiftsfritt)

Språk: Engelsk, fransk

■ Andre europeiske land

+44-1489-564-764

Språk: Engelsk, fransk

■ Asia (Filippinene)

+63-2-438-0090

Språk: Engelsk

■ Kina

Se følgende nettsted:

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/contact.html>

Webområde

Besøk vårt webområde og få de siste opplysninger og nedlastinger.

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>



Denne programvaren har følgende programlisens. (Kun Windows)

Thai Open Source Software Center Ltd, Clark Cooper et al. (expat)

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper. Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.